

# Decodor TV Box HD

Face ca televizorul tău să devină un adevărat centru multimedia. Acesta vine la pachet cu o telecomandă universală și permite editarea listei de canale.




## Funcționalitățile de bază a decodorului TV


### 1. Susținerea standardului Full HD cu rezoluția de 1920 pe 1080 pixeli

Dacă aveți un televizor care suportă formatul HD, atunci veți avea posibilitatea să vedeți canalele în calitate HD din abonamentul ales.


### 2. Telecomandă universală


Puteți utiliza telecomanda decodorului TV pentru a gestiona atât decodorul TV, cât și televizorul dvs. Pentru aceasta trebuie să țineți apăsat butonul TV  și să introduceți codul corespunzător modelului dvs. de televizor, care îl puteți găsi pe pagina 20 din Ghidul de utilizare TV Box HD.

### 3. Ghid program TV


Apăsați butonul GUIDE  și veți accesa programul emisiunilor TV al canalului pe care îl vizionați. Veți vedea denumirea emisiunii curente și ghidul TV pentru câteva zile înainte.

### 4. Modificarea limbii



Tastați butonul MENU  și din submeniul Limbi selectați limba implicită în care doriți să audiați canalele TV și să citiți subtitrele (în cazul disponibilității acestei limbi pentru fiecare canal TV în parte).

Dacă doriți să modificați limba canalului vizionat, apăsați butonul LANG  și selectați una din limbile disponibile.



## 5. Editarea listei canalelor

Aveți control asupra listei canalelor TV printr-o serie de funcționalități, care pot fi activate dacă tastați butonul MENU , intrați în submeniul Redactare canale, apoi introduceți parola dvs. (implicit e 1234) și urmați pașii de mai jos în dependență de acțiunea dorită.


### a. Crearea listei de canale favorite

Din lista de canale disponibile selectați orice canal care vă place și apăsați butonul FAV . După ce veți ieși din meniu, de fiecare dată la apăsarea butonului FAV  veți vedea pe ecran lista cu canalele dvs. favorite.


### b. Schimbarea ordinii canalelor TV

Din lista de canale afișată selectați orice canal care doriți să îl mutați și apăsați butonul albastru , după care selectați noua poziție pe care doriți să îl mutați și tastați OK .



### c. Blocarea canalelor TV prin parolă

Selectați orice canal care doriți să îl blocați pentru vizionare și tastați butonul galben , după care tastați parola (implicit 1234). După ce veți ieși din meniu, de fiecare dată când veți încerca să vizionați canalul selectat va trebui să introduceți parola (implicit e 1234).

### d. Omiterea unui canal TV


Selectați orice canal care doriți să îl omiteți și tastați butonul roșu . După ce veți ieși din meniu, la navigarea prin lista de canale veți trece peste canalul omis.


### e. Ștergerea unui canal TV

Selectați orice canal care doriți să îl ștergeți și tastați butonul verde , după care butonul OK . La ieșirea din meniu, veți avea cu un canal mai puțin și se va modifica numerotarea tuturor canalelor care urmau după canalul șters.

## f. Redenumirea unui canal TV

Selecționați orice canal care doriți să îl redenumiți și apăsați butonul INFO .

Cu ajutorul tastaturii care va apărea pe ecran, tastează denumirea nouă dorită prin selectarea literelor și tastarea butonului OK  după fiecare literă, iar după ce finisați tastarea întregii denumiri apăsați butonul "Da" de pe ecran.





Pentru a reveni la setările de fabrică, apăsați butonul MENU , submeniul Canal – Resetare – parola (implicită e 1234) – Da. Pentru mai multe detalii consultați Ghidul utilizatorului al decodului TV Box HD.

## Dacă inserați un USB Flash Drive în decodor, atunci veți avea o serie de funcționalități adiționale



### 1. Pauză și continuarea vizionării unui canal TV

Tastează butonul Pauză/Continuare  și transmisiunea canalului se va opri imediat. Pentru a continua vizionarea tastează repetat aceeași tastă .

### 2. Înregistrarea unui canal TV

Tastează butonul Înregistrare  pentru a înregistra conținutul vizionat în timp real. După ce ați finisat înregistrarea tastează , iar apoi butonul OK . Ulterior pentru a viziona înregistrarea efectuată tastează butonul MENU  – submeniul USB – Multimedia – PVR USB și selecționați înregistrarea care doriți să o revedeți.

### 3. Media Player

Decodul poate reda și conținut multimedia de pe stick-uri de memorie USB. Astfel, copiați fișierul care doriți să îl redați pe stick, inserați-l în decodor, după care tastează butonul MENU , submeniul USB-Multimedia și în dependență de natura fișierului – Muzică/Foto/Video – selecționați submeniul final. După ce intrați în submeniul final, selecționați fișierul dorit și tastează butonul OK  pentru redare.